





**Rubbermaid**

Commercial Products



7806 - L4






### ⚠ Внимание:

Ребенок находясь на стуле всегда должен быть пристегнут с помощью ремня безопасности.


Ремень предназначен только для страховки и не предназначен для удержания ребенка в кресле.

Стул может использоваться только детьми, которые способны сидеть вертикально без помощи.

**Rubbermaid**




Commercial Products

7805






x4

x4



Ножки поставляются в комплекте со стулом. Колеса заказываются опционально.

**Rubbermaid**

Commercial Products

Rubbermaid Commercial Products LLC

198097, г. Санкт-Петербург,  
ул. Маршала Говорова, д.29 литер А, помещение 4-Н, офис 101  
(812)309-83-93  
www.rubbermaid.com.ru

**7805 / 7806 / 7814****Rubbermaid**

Commercial Products

**⚠ ВАЖНО!  
СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!  
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!**

Будьте готовы предотвратить серьезную травму или смерть от падения.

Всегда страхуйте ремнем ребенка на стуле.

Всегда держите ребенка в поле зрения, находящегося на стуле.

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Не используйте стул, если какая-либо часть сломана, разорвана или отсутствует.

Не используйте стул, если какая-либо часть не правильно установлена или не правильно отрегулирована.

Помните о риске повреждения стула открытым огнем и другими источниками сильного тепла, такими как электрические нагреватели, газовые горелки, камины и т. д.